

MANUAL APOYO	ENCHAPE ESPACATO			
CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO MA-TQ-55	PAGINA 1 DE 5	VERSIÓN: 01	FECHA: 26-05-2017



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
DIMENSIONES PIEZA (mm)	200 X 50
UNIDADES / m ²	100
PRESENTACIÓN	PAQUETE DE ½ m ²
PESO UNIDAD (Kg)	0,40
PESO PAQUETE (Kg)	20
TONO	MATIZADO, ÉBANO
USOS	PARED
TEXTURA	RUSTICO IRREGULAR

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DE LAS PIEZAS	NORMA TECNICA COLOMBIANA 919	NORMA LADCB	ENSAYO APLICADO
LARGOY ANCHO	MAX +/- 2% CON RESPECTO AL TAMAÑO DE FABRICACIÓN	cumple	4321-2

MANUAL APOYO	ENCHAPE ESPACATO			
CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO MA-TQ-55	PAGINA 2 DE 5	VERSIÓN: 01	FECHA: 26-05-2017



PROPIEDADES FISICAS	NORMA TECNICA COLOMBIANA 919	NORMA LADCB	ENSAYO APLICADO
ABSORCIÓN DE AGUA PIEZAS NEGRAS	<3% MAX 3,3%	cumple	4321-3
ABSORCIÓN DE AGUA PIEZAS ROJAS Y CAFE	3% AL 6% MAX 6.5 %	cumple	4321-3
ABSORCION DE AGUA PIEZAS CLARAS	6% AL 10% MAX 11 %	cumple	4321-3
RESISTENCIA A LA ABRASION	NO APLICA	NO APLICA	4321-6
COEFICIENTE DE FRICCIÓN ESTATICO	NO APLICA	NO APLICA	4321-17
RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	DISPONIBLE
RESISTENCIA AL MANCHADO	NO APLICA	NO APLICA	DISPONIBLE
RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO UB	Cumple	4321-13
Uso	Pared	Pared	

El contenido de la ficha puede variar por cambios en los procedimientos o en las especificaciones técnicas



MANUAL APOYO	ENCHAPE ESPACATO			
CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO MA-TQ-55	PAGINA 3 DE 5	VERSIÓN: 01	FECHA: 26-05-2017

INSTALACIÓN

Cualquier tipo de instalación se inicia con la verificación de las condiciones de la superficie soporte (pared). Para instalar al aire libre, es preferible evaluar la posibilidad de una cubierta total o parcial. La superficie debe estar bien condicionada.

Antes de preparar la instalación debe ser cuidadosamente eliminado todo rastro de suciedad, también se debe quitar todas las partículas sueltas y debe eliminarse el polvo.

Preparación del soporte

El soporte debe estar firme y que no tenga grietas. Si tiende a caerse o está ondulado, no es válido para realizar la instalación y se debe proceder a rehacerlo. El empañetado es necesario en todos aquellos casos en que la superficie de colocación no es perfectamente plana.



Si el muro donde se va a realizar la instalación tiene aplicado pintura, es necesario picar el muro antes de aplicar el adhesivo para lograr mejor adherencia.

MANUAL APOYO	ENCHAPE ESPACATO			
CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO MA-TQ-55	PAGINA 4 DE 5	VERSIÓN: 01	FECHA: 26-05-2017



Paso 1

Prepara la mezcla de adhesivo según las instrucciones del fabricante del producto. Puede ser instalada con productos especiales (pego) o con mortero de cemento y arena.



Paso 2

Coloca adhesivo en la llana y con el borde liso de ésta expande el adhesivo sobre el frente del muro, de abajo hacia arriba. Después, con el lado dentado realiza surcos hacia los lados para que el Espacato se fije correctamente.



Paso 3

El Espacato se instala de abajo hacia arriba, cuando el adhesivo se encuentra aún húmedo; por esta razón se recomienda extender el adhesivo en áreas pequeñas.



Paso 4

Una vez aplicado el adhesivo se instala el Espacato asentándolo con un mazo de madera o caucho.

MANUAL APOYO	ENCHAPE ESPACATO			
CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO MA-TQ-55	PAGINA 5 DE 5	VERSIÓN: 01	FECHA: 26-05-2017



Paso 5

Antes de colocar el Espacato en la parte de superior del muro, se mide la distancia de la última pieza hacia el techo.



Paso 6

Con la cortadora provista de disco diamantado, corta la pieza a la medida que se determinó midiendo la distancia de la última pieza hasta la medida elegida para instalar. Completa el área seleccionada colocando la pieza cortada.

Paso 7

Repetir el paso anterior, esta vez con las piezas que van instaladas en sentido horizontal



Paso 8

Ir retirando con una esponja húmeda el exceso de adhesivo.